

EnviroWand® (Baguette Enviro) dépeussière avec manchon à deux faces

La baguette dépeussière pliable retire facilement la poussière et la saleté des endroits les plus difficiles à atteindre.

N° d'article :  Graphite : Régulier-357061, Manchon de rechange – régulier-357062; Mini-307056, Manchon de rechange – mini-307058
Régulier 68,5 cm x 7,5 cm / 26,96" x 2,95"
Manchon de rechange – régulier 45 cm x 7,5 cm / 17,71" x 2,95"
Mini 45,5 cm x 7,5 cm / 17,91" x 2,95"
Manchon de rechange – mini 20 cm x 7,5 cm / 7,87" x 2,95"



Le problème

Nous avons tous dans nos maisons des recoins difficiles à atteindre, qui sont rarement ou même jamais bien nettoyés. Atteindre les surfaces hautes, étroites, éloignées et les angles peut être difficile, ces zones sont donc souvent ignorées.

La solution Norwex

La microfibre ultrafine, duveteuse et chargée en électricité statique d'un côté ramasse la poussière, les poils d'animaux et autres petites particules, tandis que le côté en microfibre épaisse et duveteuse ramasse la poussière et l'empêche de se redéposer.

Pourquoi c'est mieux

- Une conception flexible et polyvalente pour un nettoyage sans produits chimiques plus facile et plus efficace
- Le Manche multifonction se dévisse pour révéler une brosse afin de retirer la saleté et les miettes dans les petits espaces étroits
- Le BacLock*, notre agent exclusif de micro argent, protège le textile en inhibant les odeurs contenues dans le textile, ce qui signifie qu'il est prêt à être utilisé encore et encore

Pourquoi votre clientèle va aimer

- Conçue de microfibre extrafine et duveteuse qui attire et retient la poussière, les poils d'animaux, les toiles d'araignées et plus, sur une variété de surfaces
- Conçue de 51 % de fils recyclés de microfibre

- Pliable et facile à utiliser
- Se fixe sur le Manche télescopique pour nettoyer confortablement les zones difficiles à atteindre
- Deux formats pour répondre à tous les besoins
- Le manchon se retire pour être lavé facilement
- Des manchons supplémentaires sont disponibles

Mode d'emploi

- Glissez le manchon sur la Baguette Enviro et courbez la baguette selon vos besoins
- Pour retirer le manchon afin de le laver, redressez la Baguette Enviro puis retirez le manchon en le faisant glisser
- La Baguette Enviro se fixe facilement sur le Manche télescopique. Pressez sur les deux boutons de la base et tirez pour la retirer du Manche multifonction. Ensuite glissez la baguette dans le Manche télescopique, pressez les boutons pour les encliquer.
- Avant d'utiliser la microfibre Norwex sur des surfaces pouvant se rayer facilement, comme l'acier inoxydable brossé, faites d'abord un test sur une zone peu visible. *Ne pas utiliser sur les surfaces antireflets.*

Entretien de la microfibre

Lavez la microfibre sale avec un détergent à lessive Norwex et évitez le javellisant, les adoucissants et feuilles assouplissantes. *Pour les instructions complètes, visitez www.norwex.com/microfiber-care-use.*

(la suite à la page suivante)



*Le BacLock est un agent antimicrobien uniquement conçu pour protéger et autonettoyer le produit en inhibant la croissance des bactéries causant les odeurs, et de la moisissure. Le BacLock ne protège pas les gens contre les agents pathogènes causant des maladies.



Tous les produits de microfibre Norwex s'accompagnent d'une garantie de deux ans. Veuillez visiter www.norwex.com/product-guarantee pour obtenir les détails complets.

Conseils de démonstration

- Courbez la Baguette Enviro pour nettoyer l'intérieur d'un abat-jour ou autour de bibelots
- Fixez-la sur le Manche télescopique et montrez comme il est facile d'épousseter un ventilateur de plafond ou un luminaire d'entrée
- Dévissez le Manche multifonction afin de montrer aux invités la brosse pour nettoyer les plus petits coins et recoins

Saviez-vous que

- Les moutons de poussière ne sont pas que désagréables à voir et allergènes, ils peuvent aussi contenir des produits chimiques toxiques. Pourquoi? Les nombreux produits chimiques présents dans et autour de nos maisons finissent dans la poussière et se déposent sur les articles de la maison comme les meubles, appareils électroniques et tissus. Ils pénètrent aussi dans nos maisons depuis l'extérieur par l'ouverture des portes et fenêtres et sur nos souliers.

Produits complémentaires

- Manche télescopique
- Coussin dépoussiérant
- Mitaine pour épousseter
- EnviroWand® (Baguette Enviro) avec manchon à deux faces
- Système de nettoyage portable
- Embout raclette