


EnviroWand® with Two-Sided Duster (vara con plumero doble lado)

El plumero flexible elimina fácilmente el polvo y la suciedad incluso de los lugares más difíciles de alcanzar.

Artículos n.º:  Grafito: Regular-357061, Repuesto de cubierta regular-357062;
Mini-307056, Repuesto de cubierta mini-307058

Regular 68.5 cm x 7.5 cm / 26.96" x 2.95"

Repuesto de cubierta regular 45 cm x 7.5 cm / 17.71" x 2.95"

Mini 45.5 cm x 7.5 cm / 17.91" x 2.95"

Repuesto de cubierta mini 20 cm x 7.5 cm / 7.87" x 2.95"



El problema

Todos tenemos esos lugares de difícil acceso que rara vez o nunca, se limpian adecuadamente. Llegar a superficies y ángulos estrechos y apartados puede resultar difícil, por lo que estas áreas a menudo se ignoran.

Norwex tiene la solución

La microfibra extrafina con carga estática en un lado de nuestra EnviroWand flexible captura firmemente las partículas pequeñas; la microfibra afelpada y gruesa del otro lado atrapa el polvo y no lo suelta.

Porqué es mejor/más seguro

- Diseño flexible y multifuncional para una limpieza sin químicos más fácil y eficiente
- El Multi-Use Handle (mango multiusos) se desenrosca para utilizar el cepillo de cerdas para eliminar la suciedad y las migajas de espacios pequeños y reducidos
- BacLock®, nuestro exclusivo agente de micropartículas de plata, protege el plumero inhibiendo el olor en el plumero, lo que significa que está listo para usarse una y otra vez

Qué les encantará a tus Clientes

- Elaborada con hilo de microfibra reciclado, la microfibra extrafina y afelpada atrae y retiene el polvo, el pelo de las mascotas, las telarañas y más, de una variedad de superficies
- Hecha de 51% de hilo de microfibra reciclada
- Flexible y fácil de usar
- Se conecta al Telescopic Mop Handle (mango telescópico) para limpiar cómodamente áreas de difícil acceso
- Disponible en dos tamaños para hacerle frente a todas tus necesidades de limpieza
- Funda removible para facilitar el lavado
- Disponibles fundas adicionales

Modo de uso

- Colocar la funda y después doblar la Mini EnviroWand para adaptarla a tus necesidades
- Para quitar la funda para lavarla, enderezar la Mini EnviroWand y retirar la funda de la vara
- La Mini EnviroWand se conecta fácilmente al Telescopic Mop Handle (mango telescópico). Simplemente apretar los dos botones en la base y jalar para quitarla del mango. Después, deslizar la vara en el mango telescópico, apretar los botones y deslizar hasta colocarla en su lugar.

(continúa en la siguiente página)



*El BacLock es un agente antimicrobiano cuyo único propósito es proteger y auto limpiar el paño al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores. El BacLock no protege a las personas de los patógenos que causan enfermedades.



Todos los productos de microfibra Norwex tienen dos años de garantía. Visita www.norwex.com/product-guarantee para conocer todos los detalles.

EnviroWand® with Two-Sided Duster (mini vara con plumero doble lado) (cont.)

- Cuando la uses en superficies que se rayan fácilmente, como acero inoxidable cepillado, primero probar la Microfibra Norwex en un lugar poco visible. No apta para usarse en superficies con película antirreflejante.

Cuidado de la microfibra

Lavar la microfibra sucia con un detergente para ropa Norwex y no usar cloro, suavizantes de telas ni telas antiestáticas para la secadora. *Para las instrucciones completas, por favor visita www.norwex.com/microfiber-care-use.*

Consejos para la demostración

- Flexionar la EnviroWand para quitar el polvo dentro de la pantalla de una lámpara o alrededor de chucherías
- Colocarla en un Telescopic Mop Handle (mango telescópico) y demostrar lo fácil que es quitar el polvo de un ventilador de techo o de una lámpara de entrada
- Desenroscar el Multi-Use Handle (mango multiusos) para mostrar a las invitadas el cepillo de cerdas para limpiar rincones y recovecos más pequeños

Sabías qué

- Las pelusas no sólo son antiestéticas y a veces pueden producir alergias, también pueden contener sustancias químicas tóxicas. ¿Por qué? Los numerosos productos químicos que se encuentran dentro y alrededor de nuestros hogares terminan en polvo a medida que migran de productos para el hogar como muebles, productos electrónicos, plásticos y telas. También entran por puertas y ventanas abiertas y por medio de nuestros zapatos.

Productos complementarios

- Telescopic Mop Handle (mango telescópico)
- Duster Mop Pad (plumero)
- Dusting Mitt (guante limpiapolvo)
- EnviroWand with Two-Sided Sleeve (vara Enviro con doble cubierta)
- Hand-Held Cleaning System (sistema de limpieza a mano)
- Squeegee Attachment (accesorio de limpieza de goma)