


Grout Brush Attachment

(accesorio cepillo para lechada)

Las cerdas resistentes y duraderas en una forma de V única restriegan rápidamente la lechada para devolverle la vida. No se necesitan productos químicos de limpieza nocivos.



Artículo n.º:  Grafito/Azul -356404

Incluido en: Hand-Held Grout Set (juego de mango y cepillo para lechada)-2353, Clean Grout System (sistema de limpieza para lechada): 2356 grafito/negro, 2354 Naturales Nórdicos, 2355 azul/verde
22.9 cm x 3.8 cm / 9" x 1.5"

El problema

Sabes que es necesario limpiar la lechada, pero ¡uf! ¡Es una tarea que requiere tanto tiempo y que resulta difícil para tus manos! Podrías utilizar una solución fuerte para ayudar a hacer el trabajo, pero no querrás cubrir tus pisos con productos químicos nocivos. Y además, ¿quién sabe si esos ingredientes podrían dañar la lechada o los azulejos? No vale la pena correr el riesgo.

Norwex tiene la solución

Haz un trabajo rápido de limpieza de lechada con nuestro Grout Brush Attachment. Simplemente conéctalo al Telescopic Mop Handle (mango telescópico) o al Multi-Use Handle (mango multiusos) y úsalo con el limpiador para el Cuidado del Hogar de Norwex de tu elección para restregar la lechada de manera segura y devolverle la vida. ¡No se necesitan productos químicos de limpieza dañinos!

Porqué es mejor/más seguro

- Cerdas duraderas y de alta calidad resisten las manchas difíciles de lechada y la suciedad sin romperse ni caerse
- Las cerdas súper limpiadoras en medio eliminan las manchas de la lechada, mientras que las cerdas exteriores ligeramente más suaves eliminan la suciedad y los residuos sin rayar la superficie
- Soporta una intensa acción de fregado sin doblarse bajo la presión como los modelos menos costosos y de baja calidad
- Contiene BacLock* en las cerdas azules exteriores, que inhibe el crecimiento de bacterias que causan olores

Qué les encantará a tus Clientes

- Se conecta a nuestro duradero mango telescópico y mango multiusos
- El tamaño grande y el diseño giratorio de 180° dan como resultado una limpieza más rápida alrededor de esquinas y ranuras
- El mango ajustable y el diseño giratorio significan menos dolores y molestias de espalda y las manos. No es necesario ponerse de rodillas para obtener la limpieza que necesitas.
- Hecho de plástico reciclado: mejor para el planeta
- El diseño de cerdas en forma de V te permite limpiar en surcos profundos y áreas de difícil acceso
- Ligero y desmontable para un uso cómodo

Modo de uso

- Conectarlo al Telescopic Mop Handle o al Multi-Use Handle presionando los botones en el accesorio del cepillo para lechada y deslizándolo dentro del mango telescópico hasta que los botones encajen en los orificios. Si lo usas con el mango telescópico, ajústalo a la altura deseada. No es apto para usarse con el Spray Mop Attachment (accesorio rociador para trapeador).
- Combínalo con un limpiador Norwex de tu elección, como el Probiotic Hard Surface Cleaner Concentrate (limpiador concentrado probiótico para superficies duras) o el Bright & White Laundry + Home Booster (detergente blanqueador y abrillantador), para obtener un poder de limpieza completo. Probar siempre en un lugar poco visible en superficies especiales.

(continúa en la siguiente página)



El BacLock es un agente antimicrobiano cuyo único propósito es proteger y autolimpiarse al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores

Grout Brush Attachment (accesorio cepillo para lechada) (cont.)

- Una vez que hayas terminado de restregar, usar un paño EnviroCloth® o una Wet Mop Pad (almohadilla húmeda) para limpiar la suciedad y los residuos
- Enjuagar el cepillo después de cada uso

Consejos para la demostración

- Mostrar cómo colocar el accesorio del cepillo para lechada en el Telescopic Mop Handle (mango telescópico)
- Pregúntale a la Anfitriona si puedes hacer una demostración en una línea de lechada en una baldosa. Mojar el cepillo y frotar una pequeña sección, lo suficiente como para mostrar un "antes y un después".
- Mostrar cómo el cepillo puede girar 180°

Sabías qué

- La lechada es muy porosa; evitar el uso de limpiadores a base de vinagre o ácido, especialmente en lechada sin sellar, ya que pueden disolver la capa superior de la lechada
- Nunca usar limpiadores a base de aceite o cera sobre la lechada, ya que la lechada puede absorberlos y dejar una película pegajosa que puede atraer más suciedad

Productos complementarios

- Mold and Mildew Stain Remover (quitamanchas para moho y hongos)
- Telescopic Mop Handle (mango telescópico)
- Multi-Use Handle (mango multiusos)
- Cleaning Paste (pasta para limpiar)
- All-Purpose Cream Cleaner (crema limpiadora)
- Bathroom Cleaner (limpia baños)
- EnviroCloth (pañó Enviro)
- Wet Mop Pad (almohadilla húmeda)
- Tile Mop Pad (almohadilla para pisos)
- Utility Brush (cepillo multiusos)
- Bright & White Laundry + Home Booster (detergente blanqueador y abrillantador + poderoso limpiador del hogar con oxígeno y enzimas)
- Probiotic Hard Surface Cleaner Concentrate (limpiador concentrado probiótico para superficies duras)

1 año de garantía