


# Reusable Grocery Bag with BacLock®

(bolsa reutilizable con BacLock®)

Artículos #:  **RECICLADO Verde-358510**, Estampado retro-358512, Estampado de círculos-358511  
32 cm x 21 cm x 36.5 cm / 12.6" x 8.3" x 14.1"

Esta bolsa reutilizable para llevar todo está hecha de materiales 100% reciclados y es lo suficientemente resistente como para contener todas tus frutas, verduras y otros alimentos básicos.



*El BacLock® es un agente antimicrobiano cuyo único propósito es proteger y auto limpiar el paño al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores y manchas. El BacLock no protege a las personas de los patógenos que causan enfermedades.*

## EL PROBLEMA

En muchas ciudades, ahora están prohibidas las bolsas plásticas y de papel de un solo uso. El plástico contamina las carreteras, los arroyos y las vías fluviales y pueden filtrar químicos dañinos. Para hacer las bolsas de papel se consumen muchos recursos. Además, este tipo de bolsas pueden fácilmente rajarse, romperse o rasgarse y es antihigiénico volverlas a utilizar.

## NORWEX TIENE LA SOLUCIÓN

Eliminar miles de bolsas de un solo uso, sé ecológica y ahorra dinero usando las bolsas reutilizables con BacLock®—la alternativa perfecta para las bolsas plásticas y de papel.

## PORQUÉ ES SEGURO

- Están hechas de un material apto para alimentos y con un 100% de material reciclado.
- El BacLock® es nuestro exclusivo agente con micro partículas de plata, protege al paño inhibiendo el olor en el paño, lo que significa que está listo para usarse una y otra vez.

## QUÉ LES ENCANTARÁ A TUS CLIENTES

- Son perfectas para llevar frutas, vegetales y artículos básicos.
- Son lo suficientemente espaciosas para guardar varios artículos grandes.
- Mantienen los alimentos más frescos de la tienda a la casa.
- Tamaño ideal para muchos usos, muchas veces.
- Ayudan a reducir los residuos plásticos.
- Reducen la demanda de bolsas de papel que consumen árboles.

## MODO DE USO

- Lleva contigo varias en el auto para tener a mano en el momento en que vayas de compras.
- Son útiles para los viajes a la playa, a acampar y para otras actividades al aire libre.
- Sirve a la Consultora de Norwex como un tema excelente para iniciar una conversación—en el supermercado, en el campo de fútbol o en la biblioteca.
- Límpiala con un paño EnviroCloth® húmedo y déjala secar

## CONSEJOS PARA LA DEMOSTRACIÓN

- Ten a mano varios artículos grandes de la tienda para mostrarle a tus invitados cuánto le cabe a una bolsa.
- Pásala entre tus invitados para que la puedan tocar y sentir su resistente material.

## SABÍAS QUÉ

- Una bolsa de plástico se demora más de 100 años en descomponerse, lo que causa un impacto adverso significativo a corto y largo plazo en los ecosistemas marinos, en el manejo de residuos sólidos, en el consumo mundial de recursos y en la basura.
- Cada minuto, se usan más de 1 millón de bolsas plásticas.
- En promedio, una familia acumula 60 bolsas plásticas en sólo cuatro viajes al supermercado.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Cutting Board (tabla para cortar)
- Fresh Produce Wash (líquido para lavar frutas y vegetales frescos)
- Veggie and Fruit Scrub Cloth (paño limpiador de frutas y vegetales)
- Reusable Produce Bags (bolsas para frutas y vegetales)

1 año de garantía