

SpiriSponge

(esponja antiadherente)

Artículo #: 354102 (paquete de 2)

Tamaño: 12 cm x 9 cm x 1.5 cm / 4.72" x 3.54" x .59"

Capa exterior: 50% Poliéster 50% Polipropileno

Espuma interior: 100% poliuretano

La esponja elimina las sustancias pegajosas de las superficies sin rayar. Apta para usarse en todas las superficies antiadherentes y estufas de vidrio.



EL PROBLEMA

Muchas esponjas pueden dañar las ollas y sartenes, rayando y arruinando su acabado. Algunas también pueden contener jabones tóxicos u otros agentes limpiadores fuertes que pueden entrar en las vías fluviales.

NORWEX TIENE LA SOLUCIÓN

La esponja antiadherente es segura en la mayoría de las superficies delicadas y lo suficientemente resistente para una variedad de trabajos de limpieza. No contiene agentes limpiadores que contaminen el ecosistema. Es solo poder de fregado ecológico.

PORQUÉ ES MEJOR

- La cobertura única permite una potente acción de fregado.
- Elimina sustancias pegajosas, incluidos pegamento y residuos adheridos.
- La espuma interior tiene una cubierta duradera.
- Apta para usar en superficies sensibles a los rayones.

QUÉ LES ENCANTARÁ A TUS CLIENTES

- Limpia fácil, suave y eficazmente acero inoxidable, los platos de uso diario, ollas y sartenes, utensilios de cocina, grifos de ducha y lavabos.
- Elimina la grasa, la suciedad, los residuos de alimentos, las manchas y la suciedad cuando se usa con otros productos de limpieza para el hogar de Norwex.
- Tamaño y forma perfectos para un fácil agarre, ideal para limpiar las esquinas.
- Paquete de dos para que puedas mantener una en tu cocina y otra lista para otros trabajos domésticos.

MODO DE USO

- Humedecer la esponja antes de usarla. Nunca debe usarse seca.
- Exprimir el exceso de agua antes de fregar.
- Para eliminar marcas de agua y residuos, utilizarla con el Descaler (limpia sarro).
- Para limpieza profunda de ollas y sartenes o para ayudarte a eliminar manchas de sarro u óxido, utilizar Cleaning Paste (pasta para limpiar).
- Para eliminar cochambre o grasa rociar diluido Heavy Duty Degreaser Concentrate (desengrasante cocentrado para limpieza profunda) en superficies y limpiar con SpiriSponge.
- Utilizar con suficiente agua y precaución en superficies antiadherentes.

- Siempre probar en un lugar poco visible antes utilizarla para asegurarse que no rayará la superficie.

No usar con limpiadores abrasivos en acero inoxidable cepillado ni en utensilios de cocina con revestimientos y acabados especiales.

CUIDADO PARA LAS ESPONJAS ANTIADHERENTES

- Enjuagar antes y después de cada uso, exprimir para secar.
- Para limpiarlas, lavar con Dishwashing Liquid (líquido lavaplatos), enjuagar, exprimir el exceso de agua y dejar secar al aire.

CONSEJOS PARA LA DEMOSTRACIÓN

- Demostrar en una botella o vaso que tenga restos de pegamento de etiquetas.
- Mostrar a las invitadas cómo se adapta perfectamente a tu mano para usar en superficies grandes.
- Demostrar cómo la esponja SpiriSponge elimina el óxido de un sartén de metal oxidado.

SABÍAS QUÉ

- Dependiendo del uso que se le dé, las esponjas tienden a degradarse con el tiempo y deben remplazarse.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Cleaning Paste (pasta para limpiar)
- Descaler (limpia sarro)
- Dishwashing Liquid (líquido lavaplatos)
- Heavy Duty Degreaser Concentrate (desengrasante concentrado para limpieza profunda)