

Hand-Held Squeegee System

(sistema de goma a mano)



Artículo #: 2009

Incluye estos componentes: Multi-Use Handle (mango multiusos)–357054 y Squeegee Attachment (accesorio limpiador de goma)–356403

Este sistema elimina rápidamente el agua de una variedad de superficies, dejándolas secas y sin rayas. La lámina de goma flexible funciona tanto en superficies planas como onduladas.

EL PROBLEMA

El agua puede dejar manchas y rayas en las superficies cuando se seca. Todos hemos visto cómo se puede desarrollar una película blanca y turbia en las puertas de vidrio de la ducha y las baldosas de cerámica. Con el tiempo, estos depósitos se vuelven cada vez más difíciles o incluso imposibles de eliminar.

NORWEX TIENE LA SOLUCIÓN

La clave para tener las puertas de la ducha limpias y relucientes, así como otras superficies brillantes, es secarlas rápidamente cada vez. Usar el sistema de goma a mano para eliminar el agua de los vidrios, azulejos y otras superficies con solo unas cuantas pasadas.

PORQUÉ ES MEJOR

- La cabeza de acero inoxidable agrega resistencia y durabilidad.
- El Squeegee Attachment (accesorio de goma) se conecta fácilmente al Telescopic Mop Handle (mango telescópico) de Norwex.
- El Multi-Use Handle (mango multiusos) de fácil agrarre contiene un cepillo de cerdas ocultas para limpiar rincones, grietas y hendiduras difíciles de alcanzar.
- El Multi-Use Handle también puede conectar a nuestras Mop Bases (bases de trapeador).

QUÉ LES ENCANTARÁ A TUS CLIENTES

- La lámina de goma flexible funciona tanto en superficies planas como onduladas.
- Usar el accesorio de goma después de la ducha puede ayudar a reducir la película de jabón en las puertas de la ducha, azulejos, etc.
- Ahorra dinero comprando el juego.

MODOS DE USO

- Conectar el Squeegee Attachment (accesorio de goma) en el Multi-Use Handle (mango multiusos o en el mango telescópico). Presionar los botones en eje del mango del accesorio de goma hasta que encaje en los agujeros.
- Para secar rápidamente vidrios, azulejos, mármol, superficies con espejo y mucho más, deslizar el accesorio de goma de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha para eliminar el agua.
- Usar después de la ducha para reducir la película en las puertas de la ducha o en la baldosa.

- Después de usarlo, abrillanta las superficies con un Window Cloth (pañó para ventanas) o un Window Cloth Mop Pad (almohadilla para ventanas).
- **Consejo:** Limpiar la lámina de goma con un EnviroCloth® (pañó Enviro) después de cada pasada para eliminar el exceso de agua antes de volver a deslizarlo sobre una superficie.
- Para limpiar, enjuagar la lámina de goma con agua limpia. Secar al aire.

CONSEJOS PARA LA DEMOSTRACIÓN

- Demostrar como conectar el accesorio de goma al mango multiusos. Imagina que estás limpiando una pared o ventana, demostrar que se puede mover vertical u horizontalmente.
- Llenar una botella rociadora de vidrio Forever con agua y rociar una ventana o espejo. Utilizar el Hand-Held Squeegee System para dejarlo completamente seco.
- Demostrar como se puede conectar al mango telescópico Telescopic Mop Handle, también para alcanzar ventanas altas.

SABÍAS QUÉ

- Los depósitos minerales se acumulan gradualmente, por lo que es importante limpiar la ducha después de cada uso.
- Limpiar todas las superficies verticalmente para mantenerlas brillantes y reducir la frecuencia con la que necesitas limpiar la ducha.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- EnviroCloth (pañó Enviro)
- Window Cloth (pañó para ventanas)
- Hand-Held Cleaning System (sistema de goma a mano)
- Mop System (sistema multiusos de limpieza)
- Descaler (limpia sarro)

2 años de garantía.