

Kitchen Scrub Sponges

(esponjas para cocina)

Estas esponjas de cocina multiusos de doble lado absorben todo tipo de derrames y suciedad. El lado para fregar afloja la suciedad pegajosa y los derrames, y el lado de microfibra suave y absorbente elimina los residuos.



edición limitada

Artículos n.º: E30528 (juego de 2)
15.2 cm x 10.2 cm / 6" x 4"

El problema

Nada es mejor que una esponja absorbente para limpiar derrames y suciedad. Sin embargo, la mayoría de las esponjas no son las mejores para eliminar la suciedad difícil y adherida.

Norwex tiene la solución

La esponja de cocina multiusos para fregar de doble lado es tu herramienta ideal para limpiar rápidamente los derrames y eliminar fácilmente incluso la suciedad pegajosa más difícil; sin rayar. La microfibra con textura de diamante con BacLock® en un lado y la microfibra especial para fregar en el otro, garantizan que la suciedad de la cocina se elimine rápida y fácilmente, ¡sin productos químicos nocivos!

Porqué es mejor

- La Microfibra Norwex superfina y densamente tejida elimina físicamente hasta el 99% de las bacterias de una superficie usando solo agua cuando se siguen las instrucciones de uso y cuidado apropiadas
- Atrapa la suciedad en el paño y deja las superficies más limpias, por lo que no tendrás que limpiar con tanta frecuencia
- A diferencia de las esponjas típicas, tiene dos lados:
 - Utilizar un lado para fregar manchas y suciedad adheridas
 - Usar el otro lado que contiene Microfibra Norwex suave y absorbente para limpiar rápidamente derrames y suciedad
- El BacLock® es nuestro exclusivo agente con micropartículas de plata, protege el paño al inhibir el olor, lo que significa que está listo para usarse una y otra vez

Qué les encantará a tus Clientes

- Puede usarse repetidamente; usar, lavar y usar nuevamente, no es necesario buscar continuamente una esponja nueva ni desechar las viejas
- Limpia usando solo agua, por lo que no necesitas productos químicos nocivos
- Elimina la "basura química" residual que dejan los típicos paños de algodón y productos de limpieza agresivos
- Excelente para eliminar restos de jabón, manchas de moho y depósitos de agua dura en el baño
- Ideal para una amplia variedad de superficies
- Trabaja para eliminar derrames quemados de ollas y sartenes; residuos secos de platos y vajillas; derrames pegajosos de las repisas del refrigerador y mucho más
- Disponible en un juego de dos, uno para la cocina y otro para el baño

Modo de uso

- El lado de microfibra suave se puede usar húmedo o seco para absorber rápidamente derrames de líquidos y darle a las superficies mucho brillo
- Humedecer primero y luego usar el lado de fregar para eliminar las manchas y derrames pegados y quemados. Utilizar el lado suave para limpiar mostradores, repisas del refrigerador y mucho más.
- Cuando lo uses en superficies que se rayan fácilmente, como acero inoxidable cepillado, primero probar la Microfibra Norwex en un lugar poco visible. *No es apta para usarse en superficies con película antirreflejo.*

(continúa en la siguiente página)



*El BacLock es un agente antimicrobiano cuyo único propósito es proteger y auto limpiar el paño al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores.

Kitchen Scrub Sponges (esponjas para cocina) (cont.)

Cuidado de la microfibra

Lavar la microfibra sucia con un detergente para ropa Norwex y no usar cloro, suavizantes de telas ni telas antiestáticas para la secadora. Para las instrucciones completas ve a tu *Oficina de la Consultora* > *Información del Producto* > *Instrucciones del Productos* > *Uso y Cuidado de la Microfibra*.

Sabías qué

- Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), lavar esponjas en lavavajillas mata el 99% de las bacterias presentes en ellas

[https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2007/best-ways-to-clean-kitchen-sponges/!](https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2007/best-ways-to-clean-kitchen-sponges/)

Productos complementarios

- Dish Soap (jabón para trastes)
- Kitchen Cloths y Towels (toallas/paños para cocina)
- Dish Mat (para secar vajilla)
- Cleaning Paste (pasta para limpiar)

1 año de garantía