

Tech Cleaning Cloth and Case

(pañó para limpiar dispositivos tecnológicos)



Artículo n.º: paño azul-305018
35 cm x 35 cm / 13.8" x 13.8"

Elimina huellas dactilares, rayas y manchas de televisores, computadoras, tabletas, teléfonos y más sin preocuparte de rayarlas.

EL PROBLEMA

Los televisores de pantalla plana de plasma y LCD requieren más cuidado que las pantallas de televisión de vidrio. Pero usar el paño incorrecto para limpiar superficies tan delicadas puede provocar fácilmente un rasguño. Incluso el paño adecuado puede deslizarse, lo que dificulta su uso.

NORWEX® TIENE LA SOLUCIÓN

El paño para limpiar dispositivos tecnológicos es sedoso, de tejido apretado y es ideal para limpiar todo tipo de pantallas de alta tecnología sin manchar ni rayar. Los puntos de silicona en la parte posterior permiten un fácil agarre y control.

PORQUÉ ES MEJOR

- Una alternativa sin químicos a los aerosoles y toallitas húmedas.
- Los puntos de silicona en la parte posterior del paño permiten un fácil agarre.
- Microfibra de tejido sedoso y apretado pule sin rayar o dañar las pantallas.

QUÉ LES ENCANTARÁ A TUS CLIENTES

- Elimina rápidamente huellas dactilares y manchas de televisores de plasma y LCD, computadoras, teléfonos móviles, lectores electrónicos, tabletas y asistente digital PDA, así como CD, DVD y otras superficies lisas. *Siempre deben seguirse las instrucciones del fabricante para limpiar las pantallas.*
- Su práctico estuche mantiene el paño a la mano.

MODO DE USO

- Limpiar suavemente las pantallas de alta tecnología y mucho más con el lado de microfibra suave del paño.
- Los puntos de silicona del otro lado permiten a tus dedos un mejor agarre del paño.
- Siempre limpia del centro hacia afuera.
- Cuando lo uses en superficies de fácil rayado como acero inoxidable cepillado, primero prueba la Microfibra Norwex en un área poco visible.

CUIDADO DE LA MICROFIBRA

Lavar los paños sucios con un detergente Norwex y evitar usar cloro, suavizantes de telas y telas antiestáticas para la secadora. Para instrucciones completas visita tu *Oficina Virtual para la Consultora > Recursos > Información del Producto > Instrucciones del Producto > Cuidado de la Microfibra.*

CONSEJOS PARA LA DEMOSTRACIÓN

- Casualmente limpia tu teléfono celular o tablet en la Demostración y déjale saber a todos que tan conveniente es el paño para limpiar dispositivos tecnológicos.
- Antes de empezar la Demostración, pídele a los invitados que pongan su teléfono celular en silencio. Da el ejemplo, asegurándote que tu teléfono está en silencio también. Después di algo así: "¡está sucio!" y utiliza el Tech Cleaning Cloth para demostrar lo reluciente que queda tu teléfono.

SABÍAS QUÉ

- De acuerdo a la mayoría de los fabricantes de tablets personales, es mejor utilizar un paño de microfibra sin pelusa para limpiar la pantalla.
- Asegúrate de apagar tu televisor antes de limpiar la pantalla. Además de que podrás ver el polvo y la suciedad mejor, también evitarás interferencias con la descarga de los píxeles del aparato.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Optic Scarf (pañó para limpiar joyas, lentes, teléfonos, etc.)
- Stainless Steel Cloth (pañó para acero inoxidable)
- Dry and Buff Car Cloth (pañó para secar y pulir el auto)
- 3-in-1 Car Mitt (guante para auto 3 en 1)



Todos los productos de microfibra Norwex tienen dos años de garantía.
Visita www.norwex.com/product-guarantee para conocer todos los detalles.