











































































# Quel linge pour quelle utilisation

La saleté et les dégâts ne font pas le poids face à la microfibre Norwex. Chaque tissage est spécialement conçu pour nettoyer des surfaces spécifiques, les laissant propres, brillantes et sans produits chimiques.

	Bois	Verre	Tuile	Granite/ Marbre	Céramique	Acier inoxydable/ métaux lisses	Produits agricoles
 <p><b>Linge polyvalent en bambou</b>   <b>BacLock®</b></p> <p>Le bambou et la microfibre rêches s'occupent des dégâts dans toute la maison.</p>							
 <p><b>Gant pour nettoyer la salle de bains</b>  </p> <p>Ce gant à deux faces a un côté doux et un rugueux pour retirer en toute sécurité la saleté, la crasse, l'écume de savon, les dépôts d'eau dure et plus.</p>							
 <p><b>Linges et Torchons de cuisine texturés en sillons</b>  </p> <p>Le tissage en sillon est spécifiquement conçu pour ramasser les dégâts et sécher les mains, la vaisselle et plus.</p>							
 <p><b>Linges pour comptoir</b>   </p> <p>Le tissage gonflé absorbant remplace les essuie-tout pour essuyer les déversements.</p>							
 <p><b>Linges et Torchons de cuisine texturés en diamant</b>   </p> <p>Le tissage en diamant est spécifiquement conçu pour ramasser les dégâts et sécher les mains, la vaisselle et plus.</p>							



Tous les produits de microfibre Norwex s'accompagnent d'une garantie de deux ans. Veuillez visiter : [https://norwex.biz/fr\\_CA/pages/product-guaranteee](https://norwex.biz/fr_CA/pages/product-guaranteee).

	Bois	Verre	Tuile	Granite/ Marbre	Céramique	Acier inoxydable/ métaux lisses	Produits agricoles
 <p><b>Torchons à vaisselle</b> Le tissage en filet est parfait pour nettoyer la vaisselle, les comptoirs collants et plus. Se rincent et séchent rapidement.</p>							
 <p><b>Mitaine pour épousseter</b>  La microfibre dense et duveteuse attire et retient les particules de poussière et les allergènes qui y sont liés.</p>							
 <p><b>EnviroCloth (Linge Enviro)</b>  OEKO-TEX® Notre linge polyvalent possède un tissage très épais et dense, pour éliminer jusqu'à 99 % des bactéries et saletés sur presque toutes les surfaces, seulement avec de l'eau.*</p>							
 <p><b>Linge pour acier inoxydable</b>  OEKO-TEX® Le tissage plat très serré de ce linge rend les appareils en acier inoxydable étincelants et sans traces.</p>							
 <p><b>Linge pour nettoyer les fruits et légumes</b> Le côté rugueux nettoie rapidement les fruits et légumes, et le côté doux les polit.</p>							
 <p><b>Linge à fenêtre</b>  OEKO-TEX® Le tissage fin et plat en fait le linge parfait pour faire briller et polir.</p>							

## Comment entretenir votre microfibre

- Un lavage en machine et un séchage sont recommandés avant la première utilisation. Rincez les linges de microfibre légèrement sales, sous l'eau courante chaude, puis suspendez-les pour sécher\*\* ou séchez en machine.
- Lavez les linges de microfibre séparément ou avec d'autres tissus non pelucheux. Séchez complètement.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez un détergent à lessive qui ne contient pas de charges, comme les Détergents à lessive Norwex.
- Ne pas utiliser de javellisant. Ne pas utiliser d'adoucissant ou de feuilles assouplissantes lorsque vous lavez la microfibre; ils recouvrent les fibres et réduisent leur capacité à nettoyer efficacement.
- Pour un nettoyage encore plus en profondeur, utilisez le Nettoyeur pour microfibre/rehausseur pour lessive.
- Ne pas utiliser la microfibre (sauf le Foulard optique et le Linge technique) sur les surfaces antireflets.

\*Lorsque les instructions d'entretien et d'utilisation sont respectées. \*\*Lorsque vous séchez les linges à l'air libre, suspendez-les, car laisser les linges mouillés en microfibre de couleur foncée sur les comptoirs pourrait tacher la surface.

Le BacLock est un agent antimicrobien uniquement conçu pour protéger et autonettoyer le linge en inhibant la croissance des bactéries causant les odeurs et les taches, et de la moisissure.

Le BacLock ne protège pas les personnes des pathogènes causant des maladies.