


USO Y CUIDADO PARA TU

Hand-Held Systems (sistemas de mano)

Gracias por apoyar nuestra misión de compartir una forma de vida más limpia y segura mediante la reducción de productos químicos nocivos en la vida cotidiana en nuestros hogares por medio de la compra de un Hand-Held System de Norwex.



Ensamble de tu Sistema de Mano



Fijar la Mop Base (base pequeña) al Multi-Use Handle (mango multiusos): presionar los botones en la base y colocar el mango sobre la base hasta que los botones de presión encajen en los orificios.



Para limpiar áreas como ventanas o paredes, bloquear la base empujando ambos lados de la palanca hasta que encaje en su lugar.



Presionar la base sobre el Window Cloth Mop Pad (pañó para ventanas, pequeño) asegurándose que esté seguro.



Colocar el Squeegee (accesorio limpiador de goma) en el Multi-Use Handle (mango multiusos): presionar los botones en el limpiador de goma y colocarlo en el mango hasta que encajen en los orificios.



Desenroscar la parte superior del mango para extraer el cepillo de cerdas para limpiar grietas, hendiduras y espacios de difícil acceso.

Cuidado para tu Window Cloth Mop Pad (almohadilla para ventanas) BacLock

La Microfibra Norwex superfina y densamente tejida elimina físicamente hasta el 99% de las bacterias de una superficie usando solo agua cuando se siguen las instrucciones de uso y cuidado apropiadas. Se recomienda lavar y secar a máquina antes del uso inicial. Lavar la microfibra ligeramente sucia con Dish Soap (jabón para trastes) de Norwex con agua corriente tibia y usarla de nuevo antes de lavarla. Enjuagar bien y colgar para que se seque o ponerla en la secadora. Cuando se seque al aire, siempre colgarla ya que dejar microfibra húmeda de colores más oscuros en las superficies puede mancharlas. Lavar las almohadillas de microfibra con otras prendas que no suelten pelusa utilizando un detergente para ropa de Norwex.

No usar blanqueador. No usar suavizante de telas ni telas antiestáticas para la secadora cuando laves tus almohadillas. Si lo haces, inhibirás su capacidad de limpiar con eficacia.



Todos los productos de microfibra Norwex tienen dos años de garantía. Visita www.norwex.com/product-guarantee para conocer todos los detalles.




El BacLock es un agente antimicrobiano cuyo único propósito es proteger y auto limpiar el paño al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores. El BacLock no protege a las personas de los patógenos que causan enfermedades.

Cómo usar tu Hand-Held Cleaning System (sistema de limpieza a mano)

La microfibras sedosa y de tejido apretado en la almohadilla para ventanas es ideal para limpiar las ventanas rápidamente, espejos, puertas de ducha, vidrios, loseta; ventanas para autos, camionetas, auto caravanas ¡y mucho más! El polvo y la suciedad quedan atrapados en el paño, dejando las superficies limpias y brillantes, por lo que no tendrás que limpiar con tanta frecuencia.

Para limpiar vidrio y otras superficies: rociar ligeramente la superficie con agua y después limpiar con la almohadilla para ventanas.

Antes de usar en superficies que se rayan fácilmente, como acero inoxidable cepillado, primero debe probarse la Microfibra Norwex en un lugar poco visible. No es apta para uso en superficies con recubrimiento anirreflejante.



Cómo usar tu Hand-Held Squeegee System (sistema de goma a mano)

Para eliminar rápidamente el agua de los vidrios, baldosas, mármol, superficies con espejos y más, delizar el accesorio de limpiador de goma de arriba a abajo o de izquierda a derecha para eliminar el agua. Usarlo después de la ducha para reducir la película de jabón en las puertas y los azulejos de la ducha. Después de usarlo, pulir y abrillantar las superficies con un Window Cloth (pañó para ventanas) o una Window Cloth Mop Pad (almohadilla para ventanas). Para limpiar el Squeegee Attachment, enjuagar la hoja de goma con agua limpia. Secar al aire.



Utilizando el Multi-Use Handle (mango multiusos)

Desenroscar el Multi-Use Handle para retirar el cepillo de cerdas y limpiar las pequeñas partículas, polvo y suciedad de ranuras, grietas y recovecos. El cepillo de cerdas se puede enjuagar y limpiar. Secar al aire.

