


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à une manette avec douchette rétractable*

Grifo de cocina extraíble de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1	Index Button	Bouton d'index	Índice de botones A66D558
2	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas A602207
3	Trim Ring	Garniture circulaire	Argolla ornamental A508019
4	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste A104363
5	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico DA507906N
6	Pull-Down Spray Head 1.75gpm	Tête de douchette	Cabeza del rociador GA56804750N
7	Spray Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tubo de suministro de agua GA515111W
8	Hose Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur de boyau	Ensamblaje del adaptador de manguera A663123N
9	Weight	Poids	Pesas DA504742GR
10	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje A66D401



⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D454437