


THE POWER OF

**REDARC**®

# RK1260

Zestaw przekaźnika  
przełączającego 12 V, 60 A



# PODŁĄCZANIE RK1260

RK1260 ma wiele zastosowań jako ogólny zestaw przekaźnikowy ze stykami o napięciu znamionowym 12 V i natężeniu do 60 A. Cewka ma napięcie znamionowe 12 V, napięcie załączenia 8,4 V i napięcie rozłączenia 2,4 V. Przekaźnik posiada stopień ochrony IP67.

**UWAGA:** Zamontuj urządzenie na płaskiej powierzchni i z dala od wszelkich źródeł ciepła


## WYKORZYSTANIE RK1260 DO ZASILANIA ŹRÓDŁA ZAPŁONU DO BCDC

Zestaw przekaźnika RK1260 może być używany w sytuacjach, w których trudno jest doprowadzić zasilanie zapłonu do BCDC (np. w przyczepie).

Do współpracy z alternatorami o zmiennym napięciu (Smart Alternators) ładowarki BCDC wymagają wejścia zapłonowego. Musi ono odbierać napięcie akumulatora rozruchowego, gdy silnik pracuje, i być odłączone lub podłączone do masy (GND), gdy silnik jest wyłączony.


- ▶ W przypadku instalacji przyczepy, gdy połączenie między przyczepą a pojazdem holowniczym będzie tymczasowe, można użyć złącza Anderson SB50 (pokazanego na **Ilustracja 1**) lub innego złącza o odpowiednim natężeniu i napięciu znamionowym.
- ▶ W zastosowaniach, w których instalacja jest stała, zaleca się stosowanie łączników doczołowych dostarczanych z RK1260 (patrz **Ilustracja 2**).

**Ilustracja 1:** Okablowanie RK1260 do zastosowania w przyczepie



## Ilustracja 2: Zaciskanie za pomocą łączników doczołowych

1. Nasuń termokurczliwą rurkę na przewód i włóż przewody do złącza doczołowego. Trzymaj rurkę termokurczliwą z dala od złącza, aż do zakończenia lutowania i ostygnięcia.
2. Zaciśnij oba przewody na spójeniu czołowym za pomocą zaciskarki.
3. Przylutuj przewody do złącza doczołowego. Upewnij się, że zostało nawiązane dobre połączenie.
4. Poczekaj, aż spaw ostygnie, nałóż rurkę termokurczliwą na złącze.




### **⚠ OSTRZEŻENIE**

Przełącznik i podstawa są zaprojektowane tak, aby tworzyły szczelne połączenie. Ma to na celu zapewnienie bezpiecznego połączenia do przenoszenia wysokiego prądu wymaganego między stykami przełącznika a zaciskami podstawy. Po zainstalowaniu przełącznika nie jest on przeznaczony do regularnego demontażu.

Sprawdź, czy wszystkie zaciski przewodów pozostają zabezpieczone w podstawie przełącznika i są w pełni podłączone po włożeniu przełącznika (zob. **Ilustracja 3**).

### Ilustracja 3: Wkładanie przewodów do podstawy przełącznika



## OGRANICZONA GWARANCJA

Aby uzyskać pełne warunki gwarancji, proszę przejść na stronę gwarancji na stronie internetowej REDARC: [www.redarcelectronics.com/warranty](http://www.redarcelectronics.com/warranty)

**Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Europa**  
REDARC Electronics Pty Ltd, 23 Brodie Road (North),  
Lonsdale SA 5160, Australia

**Australia** +61 8 8322 4848  
**Nowa Zelandia** +64-9-222-1024  
**UK & Europe** +44 (0)20 3930 8109

**Ameryka Północna**  
REDARC Corporation, c/o Shallco, Inc., 308 Component  
Dr., Smithfield, NC 27577, USA

**USA** +1 (704) 247-5150  
**Kanada** +1 (604) 260-5512  
**Meksyk** +52 (558) 526-2898

## INFORMACJE KONTAKTOWE IMPORTERÓW

**Wielka Brytania**  
Ozparts UK Ltd, 1 Prospect Place, Pride Park,  
DE24 8HG, Derby, UK

**Europa**  
Ozparts Sp. z o. o. Sp. kom., Slowackiego 32/5,  
87-100 Torun, Poland

Pismem zapytania prosimy kierować na adres e-mail: [power@redarcelectronics.eu](mailto:power@redarcelectronics.eu)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. | Prawa autorskie © 2023 REDARC Electronics Pty Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. | REDARC®, THE POWER OF REDARC® i BCDC® są znakami towarowymi Redarc Electronics Pty Ltd.

THE POWER OF

**REDARC**

**[redarcelectronics.com](http://redarcelectronics.com)**

INST355-1